

## RootBarrier™ BioCovers® Verlegeanleitung

### Schritt 1: Vorbereitung

Bereiten Sie den Boden vor und harken Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Trümmern, scharfen Steinen, Unkraut und Baume ist, bevor Sie BioCovers® verlegen, um Schäden am Material zu vermeiden.

**! Nicht auf Beton, Zement oder sehr alkalischem Boden (pH > 12) installieren.**

### Schritt 2: Ausrollen

Ausrollen von BioCovers®. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verlegt werden, muss eine Überlappung von mindestens 15 cm gewährleistet sein.

### Schritt 3: Fixieren

Befestigen mit BioCovers® Pins oder graben Sie die Enden der Matte in den Boden ein (mindestens 15 cm tief). Verwenden Sie mindestens 1 Pin pro Laufmeter sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Die Überlappung und die Mitte des Tuchs müssen ebenfalls befestigt werden.

### Schritt 4: Schneiden

Machen Sie mit einer scharfen Schere oder einem Messer einen Y-förmigen Schnitt über einer vorhandenen Pflanze oder an der Stelle, an der die neue Pflanze gesetzt werden soll.

### Schritt 5: Pflanzen

Arbeiten Sie BioCovers® vorsichtig über vorhandenen Pflanzen oder pflanzen Sie neue darauf an.

BioCovers® ist UV-beständig und muss nicht abgedeckt werden.

