

RootBarrier™ Molebarrier 110 / 400

Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Bereiten Sie den Boden vor und harken Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Trümmern, scharfen Steinen und Objekten ist, bevor Sie Molebarrier verlegen, um Schäden am Material zu vermeiden. Molebarrier muss etwa 5-10 cm unterhalb der Erdoberfläche verlegt werden.

Schritt 2: Ausrollen

Rollen Sie die MoleBarrier horizontal auf dem Boden aus ohne Druck. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verlegt werden, achten Sie darauf, dass sie sich mindestens **15 cm** überlappen.

Schritt 3: Befestigung

Zur Befestigung des Materials sind mindestens 2 Pins (PT200) pro Laufmeter zu verwenden.

Schritt 4: Hochführen

Die Maulwurfsperre an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen, damit der Maulwurf nicht seitlich zwischen Rasenschicht und Sperre eindringen kann.

Schritt 5: Falten und eingraben

Die MoleBarrier am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90 Grad Winkel und abhängig vom Boden und Grundwasser 50 bis 100 cm senkrecht nach unten führen.

Schritt 6: Abdecken

Die MoleBarrier muss mit ca. 5-10 cm Erde bedeckt werden.

