

RootBarrier™ Waterbag Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass der Boden rund um den Baum frei von scharfen Gegenständen und Abfällen ist, um eine Beschädigung des Waterbags zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Baumstamm für einen festen Sitz geeignet ist (max. ca. 30 cm Umfang).

Schritt 2: Anbringen am Stamm

Legen Sie den Waterbag um den Baumstamm und achten Sie darauf, dass er fest sitzt. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, damit der Beutel sicher am Stamm anliegt.

Schritt 3: Erstbefüllung und Aktivierung

Führen Sie einen Wasserschlauch tief in die Öffnung des Waterbags ein. Befüllen Sie den Beutel zunächst mit ca. 5–10 Litern Wasser und schütteln Sie den Waterbag vorsichtig an den Schlaufen. Dies hilft, die Tropflöcher für einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss freizumachen.

Schritt 4: Vollständige Befüllung

Befüllen Sie den Waterbag anschließend vollständig mit Wasser. Achten Sie darauf, dass der Beutel aufrecht steht und gleichmäßig um den Stamm verteilt ist.

Schritt 6: Anwendung

Für beste Ergebnisse füllen Sie den Waterbag vorzugsweise zweimal pro Woche mit frischem Wasser nach.

