

RootBarrier™ BioCovers® Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Bereid de ondergrond voor en hark indien nodig. Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, scherpe stenen, onkruid en bomen voordat BioCovers® neergelegd wordt om beschadiging aan het doek te voorkomen.

! Installeer niet op beton, cement of zeer alkalische grond (pH > 12).

Stap 2: Uitrollen

Rol BioCovers® uit. Mochten er meerdere rollen naast elkaar neergelegd worden: zorg voor een overlap van minimaal 15 cm.

Stap 3: Vastzetten

Bevestig het doek met BioCovers® pins of graaf de uiteinden van de mat in de grond (minimaal 15 cm diep). Gebruik minstens 1 pins per strekkende meter in zowel de lengte- als de breedterichting. De overlapping en het midden van het doek moeten ook worden vastgezet.

Stap 4: Knippen

Maak met een scherpe schaar of een mes een snede in "Y-vorm" boven een bestaande plant of op de plek waar de nieuwe plant moet komen.

Stap 5: Planten

Breng BioCovers® voorzichtig aan boven bestaande planten of plant er nieuwe planten doorheen.

BioCovers® is UV-bestendig en hoeft niet afgedekt te worden.

