

RootBarrier™ HDPE Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Rinne oder Loch in der Breite von der Rolle graben.

Schritt 2: Ausrollen

RootBarrier™ HDPE ausrollen. Beschädigungen des Materials vermeiden. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verwendet werden, siehe „Schritt 4: Verbinden“.

Schritt 3: Installation

RootBarrier™ vertikal einsetzen, wobei die glatte beschichtete Seite zu den Wurzeln zeigen sollte. Bei Verwendung für Bambus die Oberseite von RootBarrier™ HDPE 5 cm über dem Boden platzieren.

Schritt 4: Verbinden

- Bohren Sie Löcher in beide HDPE Bahnen.
- Drehen Sie die Schrauben der Aluminium Klemmschiene los.
- Legen Sie auf jede Seite der HDPE ein Teil von der Aluminium Klemmschiene.
- Befestigen Sie HDPE und Aluminium Klemmschiene mit den Schrauben.

