

RootBarrier™ HDPE Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Graaf een geul zo diep als de breedte van de rol.

Stap 2: Uitrollen

Rol RootBarrier™ HDPE uit. Voorkom beschadiging van het materiaal. Mochten er meerdere rollen naast elkaar worden gebruikt zie 'stap 4: Verbinden'.

Stap 3: Plaatsen

Plaats verticaal richting de wortels. Bij bamboe de bovenzijde van HDPE 5 cm boven maaiveld aanbrengen.

Stap 4: Verbinden

- Boor het aantal benodigde gaten in beide HDPE 2mm wortelweringsschermen.
- Draai de schroeven van de HDPE aluminium verbindingsklem los.
- Plaatst aan elke kant van de HDPE wortelweringsschermen één deel van de HDPE aluminium verbindingsklem.
- Bevestig de HDPE wortelweringsschermen en HDPE aluminium verbindingsklem aan elkaar met de schroeven

