

RootBarrier™ Watertapes Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Graaf het plantgat op de juiste diepte en breedte, afgestemd op de grootte van de wortelkluit. Verwijder puin, scherpe stenen en harde kluiten om beschadiging van de watertape te voorkomen en een goede aansluiting met de bodem te garanderen.

Stap 2: Knippen en plaatsen

Knip de tape op de gewenste lengte. Zorg ervoor dat de lengte voldoende is om de tape kruislings in het plantgat te kunnen plaatsen. Positioneer het kruispunt in het midden, waar de wortelkluit komt te staan. Zorg dat de tape vlak ligt zonder knikken of verdraaiingen.

Stap 3: Oriëntatie

Plaats de watertape altijd met de gecoate zijde richting de wortels (kluit). Dit is essentieel voor een gecontroleerde en efficiënte waterafgifte direct bij de wortels.

Stap 4: Planten

Plaats de boom of plant voorzichtig bovenop het kruispunt van de watertape. Zorg dat de wortelkluit goed contact maakt met de tape en vul het plantgat vervolgens gelijkmatig aan met aarde. Druk de grond licht aan om luchtzakken te voorkomen.

Stap 5: Aansluiten en bewateren

Leid de uiteinden van de watertape naar de rand van het plantgat en sluit deze aan op een waterbron. Geef na installatie direct water en controleer of de bevochtiging gelijkmatig plaatsvindt rondom de wortels. kan je

RootBarrier™ Watertapes zijn 100% biologisch afbreekbaar en hoeven niet te worden verwijderd. Na circa 5 jaar is het product volledig door de bodem opgenomen.

