

Dupont™ Plantex® Cocomat

Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Bereiten Sie den Boden vor und harken Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Trümmern, scharfen Steinen und Unkraut ist, bevor Sie Plantex® Cocomat verlegen, um Schäden am Material zu vermeiden.

Schritt 2: Ausrollen

Ausrollen von Plantex® Cocomat. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verlegt werden, muss eine Überlappung von mindestens 10 cm gewährleistet sein.

Schritt 3: Fixieren

Verwenden Sie mindestens zwei Pins pro Meter. Beschweren Sie Plantex® Cocomat auf großen nicht bepflanzten Flächen mit Steinen oder mit neuen Pflanzen, um sicherzustellen, dass es sich während des Bepflanzens nicht verschiebt.

Schritt 4: Schneiden

Machen Sie mit einer scharfen Schere oder einem Messer einen X-förmigen Schnitt über einer vorhandenen Pflanze oder an der Stelle, an der die neue Pflanze gesetzt werden soll.

Schritt 5: Pflanzen

Arbeiten Sie Plantex® Cocomat vorsichtig über vorhanden Pflanzen oder pflanzen Sie neue darauf an.

Schritt 6: Abdecken

Plantex® Cocomat muss nicht bedeckt werden, da das Produkt bereits mit einer Kokosfaserschicht bedeckt ist.



1



2



3



4



5



6