

# RootBarrier™ Waterbag Installatiehandleiding

## Stap 1: Voorbereiding

Controleer of de ondergrond rondom de boom vrij is van scherpe objecten en vuil om beschadiging van de Waterbag te voorkomen. Zorg dat de boomstam geschikt is (max. ca. 30 cm omtrek) voor een goede aansluiting.

## Stap 2: Plaatsing rondom de stam

Plaats de Waterbag rondom de boomstam en zorg dat deze goed aansluit. Sluit de rits volledig zodat de zak stevig om de stam zit.

## Stap 3: Eerste vulling en activering

Steek een waterslang diep in de opening van de Waterbag. Vul de zak eerst met ongeveer 5–10 liter water en schud de Waterbag lichtjes via de lussen. Dit helpt om de druppelopeningen vrij te maken voor een goede waterafgifte.

## Stap 4: Volledig vullen

Vul de Waterbag vervolgens volledig met water. Zorg dat de zak recht staat en goed verdeeld is rondom de stam.

## Stap 6: Gebruik

Vul de Waterbag bij voorkeur twee keer per week met vers water, voor het beste resultaat.

