

RootBarrier™ Gießrand Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Bestimmen Sie den richtigen Durchmesser des Gießrandes entsprechend der Größe des Wurzelballens.

Schritt 2: Gießrand zuschneiden

Rollen Sie das Material aus und schneiden Sie den Gießrand auf die gewünschte Länge zu.

Schritt 3: Anbringen um den Baum herum

Legen Sie den Gießrand so um den Wurzelballen, dass er gut anliegt. Achten Sie darauf, dass der Gießrand teilweise (ca. 5-10 cm) in den Boden eingelassen wird, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten, und lassen Sie ihn etwa 25-30 cm über die Bodenoberfläche hinausragen.

Schritt 4: Schließen und befestigen

Verbinden Sie die Enden mit dem RootBarrier™-Verbinder, indem Sie beide Enden in den Verbinder schieben. Füllen Sie den Boden rund um den Gießrand auf und drücken Sie ihn gut fest. Achten Sie darauf, dass der Gießrand bündig mit der Bodenoberfläche abschließt, damit das Wasser innerhalb des Randes bleibt.

Schritt 6: Nutzung und Pflege

Gießen Sie innerhalb des Gießrandes, damit das Wasser direkt zum Wurzelballen gelangt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Gießrand noch fest sitzt.



RootBarrier™ connector