

RootBarrier™ RollRib® Verlegeanleitung

Schritt 1: Ausrollen

RootBarrier™ RollRib® ausrollen. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verwendet werden, siehe „Schritt 3: Verbinden“.

Schritt 2: Schneiden

Wenn nötig, kannst du das Material einfach auf den markierten Schnittlinien auf die gewünschten Maße zuschneiden.

Schritt 3: Verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die Rippen überlappen, damit sie zusammenpassen.
- Befestigen Sie die Überlappung mit den mitgelieferten Schrauben.

Step 4: Verlegen

Mit der gerippten Seite zu den Wurzeln hin einbauen.

