

RootBarrier™ RollRib® Installatiehandleiding

Stap 1: Uitrollen

Rol RootBarrier™ RollRib® uit. Mochten er meerdere rollen naast elkaar worden gebruikt zie 'stap 3: Verbinden'.

Stap 2: Snijden

Indien nodig kun je het materiaal eenvoudig op de snijlijnen op de gewenste lijnen snijden.

Stap 3: Verbinden

- Zorg dat de ribben overlappen zodat deze op elkaar passen.
- Bevestig de overlap met de bijgeleverde schroeven

Stap 4: Installeren

Plaats met ribzijde richting de wortels.

