

RootBarrier™ Molebarrier 110 / 400

Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Bereid de ondergrond voor en hark indien nodig. Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, stenen en andere scherpe voorwerpen voordat het mollengaas neergelegd wordt om beschadiging te voorkomen. Het mollengaas moet ca. 5 - 10 cm onder de grond geïnstalleerd worden.

Stap 2: Uitrollen

Rol het mollengaas uit, zonder dat er spanning op staat. Mochten er meerdere rollen naast elkaar neergelegd worden: zorg voor een overlap van minimaal 15 cm.

Stap 3: Vastzetten

Gebruik voor het vastzetten minstens 2 pins (PT200) per strekkende meter.

Stap 4: Randen ophogen

Aan de randen het mollengaas laten oplopen tot de grasrand, zodat de mol niet zijdelings kan doordringen.

Stap 5: Vouw en ingraven

Vouw het mollengaas aan de uiteindes van het oppervlak in een hoek van 90°. Daarna moet het mollengaas, afhankelijk van het grondwater, 50 tot 100 cm loodrecht naar beneden ingraven worden.

Stap 6: Bedekken

Het mollengaas moet met ca. 5 - 10 cm grond afgedekt worden.

