

RootBarrier™ DV400

Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Legen Sie den Verlauf fest und bereiten Sie den Untergrund vor. Entfernen Sie Schutt, scharfe Steine und Wurzeln, um eine Beschädigung des DV400 zu vermeiden. Versuchen Sie, die Anzahl der Fugen auf ein Minimum zu beschränken, um ein optimales Ergebnis gegen Wurzelwachstum zu erzielen.

Schritt 2: Ausheben der Grube

Heben Sie einen Graben aus, der genauso tief ist wie die Höhe des DV400. Achten Sie darauf, dass der Graben gerade und gleichmäßig ist, um eine korrekte Verlegung zu gewährleisten.

Schritt 3: Verlegung des DV400

Legen Sie den DV400 senkrecht in den Graben. Lassen Sie das Produkt 2 bis 3 cm über die Erdoberfläche hinausragen, damit es vor UV-Strahlung geschützt ist.

Schritt 4: Verbinden der Elemente (Butyltape)

Reinigen und trocknen Sie die Enden des DV400. Falten Sie die Enden und verbinden Sie diese an drei Stellen mit Butylband. Drücken Sie die Verbindungen fest an, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.

Schritt 5: Auffüllen des Schachts

Füllen Sie den Schacht vorsichtig mit Erde auf. Achten Sie darauf, dass das DV400 beim Auffüllen aufrecht bleibt.

Schritt 6: Verdichten der Erde

Drücken Sie die Erde fest an, beispielsweise mit einer Rüttelplatte oder einer anderen geeigneten Methode, damit das DV400 stabil und sicher an seinem Platz bleibt.

