

Dupont™ Plantex® Cocomat Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Bereid de ondergrond voor en hark indien nodig. Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, scherpe stenen en onkruid voordat Plantex® Cocomat neergelegd wordt om beschadiging aan het doek te voorkomen.

Stap 2: Uitrollen

Rol Plantex® Cocomat uit. Mochten er meerdere rollen naast elkaar neergelegd worden: zorg voor een overlap van minimaal 10 cm.

Stap 3: Vastzetten

Gebruik minstens 2 pins per strekkende meter. Op grote onbeplante oppervlaktes moet Plantex® Cocomat worden belast met stenen of nieuwe planten om ervoor te zorgen dat er geen beweging optreedt.

Stap 4: Knippen

Maak met een scherpe schaar of een mes een snede in "X-vorm" boven een bestaande plant of op de plek waar de nieuwe plant moet komen.

Stap 5: Planten

Breng Plantex® Cocomat voorzichtig aan boven bestaande planten of plant er nieuwe planten doorheen.

Stap 6: Bedekken

Plantex® Cocomat hoeft **niet** afgedekt te worden, het product is al bedekt met de laag kokosnootvezels.

