

RootBarrier™ T100 Installatiehandleiding

Stap 1: Voorbereiding

Bereid de ondergrond voor en hark indien nodig. Zorg dat de ondergrond vrij is van puin, scherpe stenen en onkruid voordat RootBarrier™ T100 neergelegd wordt om beschadiging aan het doek te voorkomen.

Stap 2: Uitrollen

Rol RootBarrier™ T100 uit. Mochten er meerdere rollen naast elkaar neergelegd worden: zorg voor een overlap van minimaal 10 cm.

Stap 3: Vastzetten

Gebruik minstens 2 pins per strekkende meter. Op grote onbeplante oppervlaktes moet RootBarrier™ T100 worden belast met stenen of nieuwe planten om ervoor te zorgen dat er geen beweging optreedt.

Stap 4: Knippen (indien van toepassing)

Maak met een scherpe schaar of een mes een snede in "X-vorm" boven een bestaande plant of op de plek waar de nieuwe plant moet komen.

Stap 5: Planten (indien van toepassing)

Breng RootBarrier™ T100 voorzichtig aan boven bestaande planten of plant er nieuwe planten doorheen.

Stap 6: Bedekken

RootBarrier™ T100 moet afgedekt worden met een laag mulch van minimaal 5 cm, bijvoorbeeld schors, stro, grind, decoratieve steenslag etc. De bovenste laag moet dik genoeg zijn om het doek volledig te bedekken, zodat er geen zonlicht bij kan komen. Aan de andere kant mag het ook niet te dik zijn, zodat de mulch op zonnige dagen kan drogen. Dit vertraagt de afbraak van de mulch.

