

RootBarrier™ Arbretio Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Achten Sie auf einen fest verwurzelten Drahtballen. Der Drahtballen darf nach dem Pflanzen nicht gelöst werden. Bestimmen Sie die Stelle, an der der Ballen den größten Umfang hat; hier werden die Keile platziert.

Schritt 2: Anbringen der Keile

Bringen Sie die Keile in der Mitte des Wurzelballens an, auf Höhe des größten Umfangs. Achten Sie darauf, dass die Keile gut anliegen und beim Auffüllen des Pflanzlochs ausreichend mit Erde oder Substrat bedeckt sind.

Schritt 3: Ausheben und Positionieren

Heben Sie das Pflanzloch in einer Größe aus, die dem Wurzelballen einschließlich der hervorstehenden Keile entspricht. Setzen Sie den Baum mit den angebrachten Keilen in das Pflanzloch und achten Sie auf die korrekte Positionierung.

Schritt 4: Auffüllen und verdichten

Füllen Sie das Pflanzloch gleichmäßig auf und sorgen Sie für eine ausreichend feste Verdichtung gemäß den Vorgaben für den jeweiligen Boden oder das verwendete Granulat. Achten Sie darauf, dass auch direkt unter den Keilen ausreichend verdichteter Boden vorhanden ist. Die Keile dürfen beim Auffüllen einige Zentimeter nach unten gedrückt werden, damit eine Spannung zwischen dem Wurzelballen und den Keilen entsteht.

Schritt 5: Fertigstellung

Bearbeiten Sie das Pflanzloch gemäß der üblichen Vorgehensweise weiter. Achten Sie auf eine saubere und stabile Fertigstellung der Bodenoberfläche.

Schritt 6: Kontrolle

Überprüfen Sie nach dem Pflanzen durch manuelles Ziehen am Stamm, ob zwischen dem Wurzelballen und den Keilen ausreichender Zusammenhalt und Stabilität vorhanden ist.

