

## RootBarrier™ Watertapes Verlegeanleitung

### Schritt 1: Vorbereitung

Heben Sie das Pflanzloch in der richtigen Tiefe und Breite aus, entsprechend der Größe des Wurzelballens. Entfernen Sie Schutt, scharfe Steine und harte Erdklumpen, um eine Beschädigung des Bewässerungsbandes zu vermeiden und einen guten Kontakt mit dem Boden zu gewährleisten.

### Schritt 2: Zuschneiden und Verlegen

Schneiden Sie das Band auf die gewünschte Länge zu. Achten Sie darauf, dass die Länge ausreicht, um das Band kreuzweise im Pflanzloch zu verlegen. Positionieren Sie den Kreuzungspunkt in der Mitte, wo der Wurzelballen stehen wird. Achten Sie darauf, dass das Band flach liegt, ohne Knicke oder Verdrehungen.

### Schritt 3: Ausrichtung

Verlegen Sie das Bewässerungsband immer mit der beschichteten Seite in Richtung der Wurzeln (Wurzelballen). Dies ist entscheidend für eine kontrollierte und effiziente Wasserabgabe direkt an den Wurzeln.

### Schritt 4: Pflanzen

Setzen Sie den Baum oder die Pflanze vorsichtig auf die Kreuzung des Bewässerungsbandes. Achten Sie darauf, dass der Wurzelballen guten Kontakt mit dem Band hat, und füllen Sie das Pflanzloch anschließend gleichmäßig mit Erde auf. Drücken Sie die Erde leicht an, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

### Schritt 5: Anschließen und bewässern

Führen Sie die Enden des Wasserstreifens zum Rand des Pflanzlochs und schließen Sie diese an eine Wasserquelle an. Gießen Sie nach der Installation sofort und überprüfen Sie, ob die Bewässerung gleichmäßig um die Wurzeln herum erfolgt.

RootBarrier™ Watertapes sind zu 100 % biologisch abbaubar und müssen nicht entfernt werden. Nach etwa 5 Jahren ist das Produkt vollständig vom Boden aufgenommen worden.

